

注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱的裝置。
2. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
3. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
4. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
5. 當遙控器距離不夠、不夠靈敏或指示燈太暗時，請立即更換電池。

免責聲明

本遙控器內建的遙控碼，因市場上機種眾多，所以某些機種無法適用，且適用的機種有可能某些功能無法使用，請自行依最適用的遙控碼來對應使用。

本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

電池使用須知

- ◎ 充電電池、鹼性電池、碳鋅電池不能相互混合使用，並請選購知名品牌電池，勿使用來路不明之電池。
- ◎ 請勿將電池放於高溫處，或燃燒、拆解、穿孔，以免電池釋放有毒物質造成損傷。
- ◎ 長時間不使用遙控器時，請將電池取出，以免電池液體流出損壞遙控器。
- ◎ 電池電量用盡時，請交至電池回收中心處理。
- ◎ 當電池漏液時，請儘速移除電池，並將漏液處擦拭乾淨，電池漏液屬人為使用疏失，機器送修時需自費，無法獲得免費保固維修)



電池安裝及更換


◎ 打開背部電池蓋，依正負極性裝入全新的2顆3號電池。

各部名稱



代碼方式設定

1. 請先打開電視機電源開關，並處於收看電視節目狀態，將遙控器正對電視機。裝上電池後，在電池蓋內側上方有一個“設定開關”，用附贈的彈簧卡(或筆尖)扎下，此時LED燈恆亮起，則進入代碼輸入狀態。



2. 按「數字鍵」輸入電視機廠牌3位數代碼(請參閱背面廠牌代碼表)，輸入後“指示燈”熄滅，即設定完成。



3. 按其它功能鍵是否正常使用，如「目錄鍵」；若其它功能鍵無法正常使用，請重複步驟1~2。選擇其他代碼試驗，直到符合所需為止。

產品保證卡

品名：東元專用型電視遙控器

機型：RC-TE2 購買日期： 年 月 日

1. 本保證卡係旺德對其代理之產品，提供一年免費售後服務之憑證。
2. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如須服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)
3. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如須維修則按本公司規定，收取維修費。
4. 產品使用超過三年，如故障本公司尚有零件，則給予服務收取維修費，如已無零件則歡難服務。
5. 本保證卡遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。

維修方式：1. 送回旺德經銷商 2. 送回旺德全省維修中心

- 台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
- 台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
- 台南 (06) 202-6536 台南市永康區永大路二段146號
- 高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路 108 號

進口商/
WONDER
旺德電通股份有限公司
地址：新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
Http://wonder.tw
E-mail:service1@wonder.tw

代碼表



適 用 機 型					遙 控 編 號	代 碼
TL-2096TV	TL-2296TV	TL-2297TV	TL-2687TW	TL-2689TV	85C 85L 88A	001
TL-2699TV	TL-2791TV	TL-3272TV	TL-3287TW	TL-3289TV		
TL-3299TV	TL-3789TV	TL-3791TV	TL-3792TV	TL-4291TV		
TL-4292TV	TL-4298TV					
TL-2608TV	TL-2696TV	TL-3293TV	TL-3296TV	TL-3298TV	88E	002
TL-3793TV	TL-3796TV	TL-4210TW	TL-4293TV	TL-4296TV		
TL-3288TW	TL-3788TW	TL-4292TW			84G	003
TL-4288TW	TL-4688TT	TL-4692TW			84H	004
TL-2686TV					85A	005
TL-4283TW					85F	006
TL-2002FM	TL-2003FM	TL-2009FM	TL-2601FM	TL-2603TT	TZRM-73G TZRM-73F	007
TL-2701FM	TL-3001FM	TL-3009FM	TL-3201FM	TL-3281TT		
TL-3282TW						
TL-2602FM	TL-2681TT	TL-3209FM	TL-3781TT	TL-4001FM	TZRM-75A	008
TL-4081TT						
TL-1501FM					LCD TV	011
TL-1502FM					TECO	012
TP-4207FM	TP-4208FM				98PR8BD1NCT	013
TP-4206FM					BRC-257SB	014
TL-3221FM					R-31T	015
TL-2285TM	TL-2685TM	TL-3285TM	TL-3785TM		TECO	016
TL-3002DM					TZRM-73B	017
TL-2081TG	TL-2082TG	TL-2681TW	TL-3281FM	TL-3281TT	TZRM-73R.78F	018
TL-3283TW	TL-3286TW	TL-3782TW	TL-3783TW	TL-4283TW	TZRM-73U.V.W	019
TL-3283TW	TL-3208TV	TL-3708TV	TL-3712TR	TL-4208TV	88J	020
TL-4212TR						