

按鍵功能說明：


- 電源鍵：控制冷氣開或關。
- 模式(MODE)鍵：選擇冷氣運轉模式(自動/冷房/暖房/除濕/送風),或設定模式時當做"確認"用。
- 設定(SET)鍵：設定廠牌/時鐘/及做" BANK " 切換。
- 風量(FAN)鍵：選擇冷氣機風量/風速(低/中/高/自動),或配合設定鍵做" BANK 1 " 選擇鍵。
- 韻律(SWING)鍵：韻律開/關或風向調整,或配合設定鍵做" BANK 2 " 選擇鍵。
- 風向(WIND)鍵：風向調整,或配合設定鍵做" BANK 3 " 選擇鍵。
- 睡眠(SLEEP)鍵：睡眠開關,或配合設定鍵做" BANK 4 " 選擇鍵。
- 時間(TIMER)鍵：設定時間,配合設定鍵及時分+-鍵做時間調整。
- 時分/溫度(TEMP)鍵：時間及溫度調整。
- A 鍵：雜項控制鍵(例如："FUZZY"、"POWER SAVING")。

操作說明：

- 時間設定：
 1. 先按住 **設定鍵** 不放,再同時按一下 **時間鍵**。
 2. 同時放開 **設定鍵** 及 **時間鍵** 此時LCD上的時間顯示閃爍。
 3. 再連續按 **時分+鍵** 調整 "時",按 **時分-鍵** 調整 "分",若按住2秒不放可進入快調模式。
 4. 調整完畢後,按 **模式鍵** 完成設定。
- 廠牌設定：
 1. 依照所附之代碼表(CODE LIST)找出欲設定廠牌,及相對應號碼。
 2. 先按住 **設定鍵** 不放,再同時按一下 **1 鍵** (指第一台冷氣設定,若為第二台則按 **2 鍵**,本機可控制四台)。
 3. 同時放開 **設定鍵** 及 **1 鍵** (或2~4鍵),LCD顯示如圖。
 4. 再連續按 **溫度+鍵** 或 **溫度-鍵** 調整 "CODE NUMBER" (代碼),若按住2秒不放可進入快調模式。
 5. 調整完畢後,按 **模式鍵** 完成設定。
- 裝置切換：

本機可利用裝置切換功能,控制四台不同廠牌/型號的冷氣。

 2. 先按住 **設定鍵** 不放,再同時按一下 **1 鍵** (指欲控制之冷氣,若為第二台則按 **2 鍵**)。
 3. 同時放開 **設定鍵** 及 **1 鍵** (或2~4鍵),LCD顯示如圖。
 4. 按 **模式鍵** 完成切換。



CODE LIST :

廠牌	代碼表 (CODE NUMBER)
Carrier (開利)	093、094
CHOFU SERENO	087
CHANGHONG	102、103
Chuang Hsin Industry (中興電工)	022
CHUNLAN	099、100、101
CORONA	085、086
DAIKIN (大金)	057、058、059、060、061、062、063、064
FUJITSU (富士通)	079、080、081、082
FUNAI	088
GOLDSTAR (金星)	027
GREE	090、091、092
HAIER	087、095、096、097
HITACHI (日立)	000、001、002、003、004
KOLIN (歌林)	006、007、008
LG	027、028
MCQUAY	098
MICOM	006
MITSUBISHI ELECTRIC (三菱電機)	065、066、067、068
MITSUBISHI HEAVY (三菱重工)	069、070、071、072、073、074、075
NATIONAL (國際)	050、051、052、053、054、055、056
NORITZ	089
NORM	083
PHILCO	087
PROTON (普騰)	011、012、013
SAMPO (聲寶)	024、025、026
SAMSUNG (三星)	029、030、104
SANYO (三洋)	034、035、036、037、038、039、040、041、042、084
SHARP (夏普)	043、044、045、046、047、048
SOWA (首華)	011、021、022、023、024
SUMMER (松林夏)	032
TATUNG (大同)	005 (天帝)、010
TECO (東元)	014、015、016、017、018、019、020、084 (賓霸家)
TOSHIBA (東芝)	076、077、078
Whirlpool (惠而普)	053
White Westinghouse	011、026、027
良峰	031
松格	033
BLUEsky	

BLUEsky 商品服務保證書

姓名	電話：		
地址			
商品	萬用型冷氣遙控器	出貨日期：	年 月 日
機型	RM-100	購買日期：	年 月 日
<p>◎請詳閱保證說明◎</p> <p>為確認您的權益，請要求經銷商將店名、店址、購買日期等資料填寫清楚，始享有自購買日期起一年之保證服務。</p> <p>• 未蓋店章或交易日填寫不實者，恕難免費服務。</p> <p>• 交易日期為填寫者，則以出廠日期計算之。</p>		經銷商 確 認 章	

BLUEsky
家福股份有限公司

251台北縣淡水鎮民權路27號2F-1
消費者服務電話：080-030-2526

授權維修服務/

台北 (02)8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116號4號
台中 (04)2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06)311-5736 台南縣永康市中華路256號2樓
高雄 (07)350-9091 高雄市三民區金山路 211 號

適用廠牌：

Carrier (開利)	KOLIN (歌林)	SANYO (三洋)
CHOFU SERENO	LG	SHARP (夏普)
CHANGHONG	MCQUAY	SOWA (首華)
Chuang Hsin Industry (中興電工)	MICOM	SUMMER (松林夏)
CHUNLAN	MITSUBISHI ELECTRIC (三菱電機)	TATUNG (大同)
CORONA	MITSUBISHI HEAVY (三菱重工)	TECO (東元)
DAIKIN (大金)	NATIONAL (國際)	TOSHIBA (東芝)
FUJITSU (富士通)	NORITZ	Whirlpool (惠而普)
FUNAI	NORM	White Westinghouse
GOLDSTAR (金星)	PHILCO	良峰
GREE	PROTON (普騰)	松格
HAIER	SAMPO (聲寶)	BLUEsky
HITACHI (日立)	SAMSUNG (三星)	

特點：

- 顯示幕可顯示時間及功能
- 適用於多種廠牌的冷氣機
- 可控制或取代具LCD及不具LCD的冷氣機遙控器

設定方式：

- 請參考內頁說明

注意事項：

- 當顯示幕黯淡或遙控距離不夠時，請及時更換電池。
- 當更換電池時，請勿按到任何按鍵，否則記憶碼消失，則需重新設定。
- 使用時，請勿重摔，並請避免放置於潮濕或高溫處。

規格：

- 材質：ABS樹脂
- 重量：約 90 g
- 頻率範圍：28~58 KHz
- 尺寸：16 x 5.6 x 1.9 cm
- 使用電源：1.5V 4號電池x2
- 額定電壓：3V
- 消耗功率：15mW
- 發射方式：紅外線發射
- 遙控角度：上下約30度
- 遙控距離：約 7 公尺

製造年份：2004 年

製造序號：



品名：萬用型冷氣遙控器
 產地：中國
 進口商：宜德電子有限公司
 地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號
 服務專線：(02) 8990-4440
 委託進口商：家福股份有限公司
 地址：台北縣淡水鎮民權路27號2F-1
 國際條碼：4718669500231