

非常感謝您：
承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方式使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

WA-P09B

PD+QC快充行動電源 (20000)
(家庭用)

使用說明書

鋰電池、紙類
塑膠類請回收

商品保證書

機型：WA-P09B

購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話
	地址	
經銷商		

一 上列保證書確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
二 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天然災變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
三 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
四 免費再延長6個月保固：請即到上本公司網站：<http://wonder.tw> 登錄購買的產品。網路登錄產品註冊【請先加入旺德會員】，註冊成功該產品既享有延長保固6個月時間。本公司網站尚有各項優惠與服務，敬請多加利用。
五 自然耗材不在保固範圍內(例：電池、充電電池、天線、磁頭、雷射頭、耳機、遙控器、信號線、燈泡、刀具組、連網、線材與隨機附贈之軟體及其他配件...等)。
六 本保證書遺失恕不補發，但如無服務，則依出廠日期，計算保證年數。
七 本商品無外修服務，如有另行約定則外修收費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
八 本商品維修範圍僅於「台、澎、金、馬」(需付擔一趙郵資)，其餘地區請自付來回郵資。
九 MP3、音響...等產品送修時，內存的資料(數位類)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任，郵寄維修則同意本條款。
十 本商品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固。

宣告：
說明書業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

消費者專線及售後服務據點

台北 (02)8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
台中 (04)2479-0960 台中市南屯區黎明路一段533號
高雄 (07)371-4688 高雄市仁武區仁雄路96號

委製/進口商
旺德電通股份有限公司
新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線：(02)8990-4440
<http://wonder.tw>
E-Mail: service@wonder.tw



WONDER
旺德電通

為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，並妥善保存，作為日後參考。

緊急處理方法

- 發生異常或有燒焦味時，應立即停止使用拔除電池，若在異常狀態下繼續使用，新舊或火災之發生。
- 請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

V1.0
007

外型及各部位名稱

1. OUT1
2. TYPE-C 輸入/輸出
3. MICRO USB
4. OUT2 (QC3.0)輸出
5. 按鍵開關
6. LED顯示燈



產品規格

容量：5Vdc/13000mAh, 6.5Vdc/10000mAh, 9Vdc/7000mAh, 12Vdc/5100mAh
電池類型：聚合物電池10000mah x2
輸入：Micro 5V $\bar{\bar{=}}$ 2.1A
Type-c PD-18W (5V $\bar{\bar{=}}$ 3A, 9V $\bar{\bar{=}}$ 2A, 12V $\bar{\bar{=}}$ 1.5A)
輸出：USB1.5V $\bar{\bar{=}}$ 3A
Type-C：PD-18W (5V $\bar{\bar{=}}$ 3A, 9V $\bar{\bar{=}}$ 2A, 12V $\bar{\bar{=}}$ 1.5A)
USB2：QC3.0 (5V-6.5V $\bar{\bar{=}}$ 3A, 6.5V-9V $\bar{\bar{=}}$ 2A, 9V-12V $\bar{\bar{=}}$ 1.5A)
操作溫度：10-45度
重量：約359g

本機特點

- Type-C支援PD快充達18W
- QC3.0輸出，最高3A 18W快速充電
- 高品質鋰聚合物電池，安全輕薄
- 多重防護(過電壓保護/過電流保護/過熱保護/輸出短路保護)
- 電池效能低自放電，長時間待機及使用
- 大容量20000mAh鋰聚合物電池，三孔輸出
- 配件：充電線

免責聲明

- 本手冊經仔細檢查及校對，仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，請以實機為準，此錯誤或疏漏不能當堂依據。
- 本公司享有隨時修改本手冊全部內容之權利，且不另行通知。
- 本機僅可使用在私人娛樂行為，請勿做任何違反著作權用途。

使用方法

※行動電源充電
要為您的行動電源充電，請使用Micro-USB線通過Micro-USB輸入，或TYPE-C輸入，將其連接到旅充、車載充電器或其他可以進行充電的設備，充電時，LED指示燈將閃爍。(本產品不支援邊充邊放功能)

※行動電源為設備充電
使用設備的USB充電線，將設備連接到USB輸出。按一下電源按鈕開始為設備充電，您的設備應該表明會開始進行充電，LED指示燈將告知您的電源組的剩餘電量，當您完成設備充電後，請將它們與行動電源分離。

※LED充電指示燈
4個LED指示燈從左到右分別顯示25%、50%、75%和100%的容量狀態。

警告

1. 充電行動電源時，請勿無人看管。
2. 不要將電源組暴露於過多的濕度或液體中，不使用時應存放在陰涼乾燥處。
3. 不要損壞或刺穿電源組的外殼。這可能導致過熱、火災或爆炸。
4. 不要讓電源組接觸熱源，包括散熱器、爐子或火源。不要暴露在高於40°C的環境溫度下，例如在炎熱的天氣下在車內或在陽光直射下。否則可能導致過熱、火災或爆炸。
5. 不要在強靜電或磁場環境中使用，包括在微波爐附近，因為這可能會縮短設備的壽命。
6. 如果電源組發出臭味、過熱或變色或變形，請立即停止使用。
7. 若需要維修工作，請交給合格的維修人員，如果電源組受到任何損壞、接觸液體或不能正常工作，則需要交給維修人員。請不要試圖服務或打開設備。這可能導致過熱、火災或爆炸。
8. 在設備使用壽命結束時，請在電池回收站回收本產品。
9. 如果一個新的電源組在三個月或更長時間內沒有使用，它的電池容量將減少，但在3-4次充放電後將恢復正常容量。