

WONDER

食物料理秤使用說明書 WH-SC01C

● ● ● 安全注意事項 ● ● ●

1. 本產品只能作為家庭秤量食物之用，不可做商業或其他用途(非供交易使用)
2. 使用時請將產品置於堅硬，平坦且不傾斜之桌面上
3. 本產品使用過程若有碰到油脂／辣椒／醋或其他刺激物質後，請立即清理擦乾
4. 使用時若開機時螢幕無文字顯示，請拿出電池重新裝入，或是有可能電池沒電請更換新電池
5. 本產品最大測量重量為3000g，若超過最大測量值，螢幕會出現 O-LD
6. 螢幕出現 Lo 時代表需更換新電池

● ● ● 使用方法 ● ● ●

1. 打開食物料理秤後面的電池蓋，裝入2顆AAA電池，確認電池的正負極方向，改上電池蓋，再按ON/OFF鍵進行開機或關機
2. 按MODE鍵選取測度單位~ g(克) / oz(盎司) / lb(磅)
3. 需要扣除量杯重量直接測量食材重量時~

步驟1 將空量杯放上料理秤



步驟2 按TARE (即ON/OFF鍵)



步驟3 倒入需要測量重量之食材到量杯內，呈現的重量即是食材的重量。



進口商：獅子心股份有限公司
高雄市岡山區柳橋西路二段46號1樓
電話：06-2492111

※ 本機無附電池
 廢電池、紙類
塑膠類請回收

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為你提供最佳服務，在你使用前請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

● ● ● 產 品 保 證 書 ● ● ●

機型：WH-SC01C

購買日期： 年 月 日

顧客	姓 名	電話：()
	地 址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件…等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”(需付擔一趟郵資)，其餘地區請自付來回郵資。
- 八. MP3、音響…等產品送修時，內存的資料(數位.類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任。
- 九. 本產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

委製商

消費 者 專 線： 0800-000-150

台北 (02)8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號

台中 (04)2473-8199 台中市南屯區東興西街7 6號

高雄 (07)350-9091 高雄市三民區金山路108號

 WONDER

旺德電通股份有限公司

地址：新北市五股區五工三路116巷6號

服務專線：(02)8990-4440

<http://wonder.tw>

E-mail:service1@wonder.tw