



RM-UA04 萬用記憶型電視遙控器

使用說明書



(V2.0)

為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,並妥善保存,作為日後參考。

注意事項

在使用本機之前,應仔細閱讀下列事項及使用說明,閱後並請妥為收存,以備將來參考:

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱的裝置。
2. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
3. 當本機出現下列情況時,應請合格的維修人員進行維修:
 - A: 故障或液體落入本機內。
 - B: 雜物或液體落入本機內。
 - C: 受到雨淋。
 - D: 無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E: 不慎跌落或外殼受損。
4. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置,請交由本公司專業人員進行維修。
5. 當發現遙控器距離不夠及指示燈太暗時,請立即更換電池。
6. 當不知機型或遺失遙控器而無法確認外型時,建議您使用自動搜尋代碼方式設定,它可幫助您在最短時間內,搜尋到適用的機型。

免責聲明


本遙控器內建的遙控碼,因市場上機種眾多,所以某些機種無法適用,且適用的機種有可能某些功能無法使用,請自行依最適用的遙控碼來對應使用。

本手冊業經仔細檢查及校對,但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能,若因錯誤導致與實機不符時,以實機為準,此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據,其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容,本公司享有隨時修改之權力,且不另行通知。

手動設定代碼方式設定

1. 請先打開電視機電源關閉,並處於收看電視節目狀態,將遙控器正對電視機。裝上電池後,在電池蓋內側上方有一個“設定開關”圓形孔,用附贈的彈簧卡(或筆尖)扎下,此時LED燈恆亮起,則進入代碼輸入狀態。



2. 按 **數字鍵** 輸入電視機廠牌3位數代碼(請參閱背面廠牌代碼表),輸入後“指示燈”熄滅,即設定完成。




3. 按其它功能鍵是否正常使用,如“目錄鍵”;若其它功能鍵無法正常使用,請重複步驟1~2。選擇其他代碼試驗,直到符合所需為止。

❶

自動搜尋代碼方式設定

1. 請先打開電視機電源關閉,並處於收看電視節目狀態。裝上電池後,在電池蓋內側上方有一個“設定開關”圓形孔,用附贈的彈簧卡(或筆尖)扎下,此時LED燈恆亮起。



2. 將遙控器正對電視機,按數字鍵“999”,此時每隔2秒自動發送訊號,當電視頻道出現變化時,即表示已搜尋到正確碼,按任何鍵,即完成設定。(搜尋時間需數秒鐘或數分鐘)。



3. 按其它功能鍵是否正常使用;若其它功能鍵無法正常使用,請再重複步驟1~2,直到搜尋到符合所需為止。

識別代碼功能

本功能可把自動搜尋到對應機型的代碼,透過識別功能顯示,可正確顯示目前在使用的代碼,以便記錄,供下次再設定時使用。

1. 按下 **確認鍵** 不放,長按 **數字鍵1** 二秒後,將二鍵放開,此時指示燈閃爍,閃爍的次數即為當前使用代碼的第1位數的數值。



2. 按下 **確認鍵** 不放,長按 **數字鍵2** 二秒後,將二鍵放開,此時指示燈閃爍,閃爍的次數即為當前使用代碼的第2位數的數值。



3. 按下 **確認鍵** 不放,長按 **數字鍵3** 二秒後,將二鍵放開,此時指示燈閃爍,閃爍的次數即為當前使用代碼的第3位數的數值。



當按下 **數字鍵1** 或 **數字鍵2** 或 **數字鍵3**,指示燈都不亮時,則表示當前代碼數值為“0”。

❷

電池安裝及更換

1. 打開背部電池蓋,依正負極性裝入全新的2顆4號電池。
2. 更換電池完成,不需重新設定。

各廠牌代碼表

※詳細廠牌機型請見背面圖

廠牌	代碼	廠牌	代碼	廠牌	代碼	廠牌	代碼
ACER 宏碁	419	ESONIC 億碩	085.413	MIIJA	174	SONY 新力	278,279,280
A-GO 雅格	001	ETHER 宇瑟	086,087,088,089,090,091	MTSUBISHI 三菱	175,176,177	SOUND	297
ACTION 愛心	002,003	EUPA	092	MOCOMORY 麥奇瑪奇	178	SVAI(新字代理)	407
ADC 愛德龍	097	FANCY 幻康	093	Momax	179,180		
ADDISON 愛迪生	094,095,096,097,098,099	FLACSHIP	094	M.T.V	181	SOWA 首華	281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,406
AiWA 愛華	010,011,012,013	Frigidaire 富及第	095,096,097,098,099,100	MONTGOMERY	182		
AKAI 阿凱	014,015	Fujimaru 富士丸	101,102,103,104,414	NALTEC	183	SYNCO 新格	398,399,300,301,302,303
AKIRA	016,017,018	Fujitsu 富士	105	NARECA	184,185		
AMADUS 阿瑪迪斯	019	FUKU 富來德	396	NEOKA 新禾	186,187,188	TACICO 大研谷	309,310,311,312,313,314
AMARK	020,021	Fulness 富升	397	NEWAVE 綠威龍	189,190,191,192,193,194	TAIRAY	315,316
AND 恩特	030	FUNAI 船井	398,399	ONKING 王功帝	195,196,197,198,199	TATUNG 大同	318,319,320,321,322,323,324,325,326,327
AOC 艾德樂	022,023,024,025,026,027,028,029,030,393,394	GE 奇異	400	ORION 歐立安	202,203,416	TARVIC	317
AUDO 奧迪	031	GENERAL 將軍	401,402	Panasonic 國際	204,205,206,207	TCL 王牌	328,329
Avic	032	GIBSON 吉普生	106,107,108,109,110,111,112,113	PANASIA	208	TECHERUNION 德理	330,331
BLUESky 藍天	033,034,035,036,037,038,039,040	GML 歐美利	114,115	Penny's	209	TECO 東元	332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,408
CAIXING 彩星	395	GOLDSTAR 金星	116,117,118,403	PHILIPS 飛利浦	210,211,212,213	TELEVISION	409,410
Carpenter	041	HITACHI 日立	119,120,121,404,405	PIONEER 先鋒	214	TERA 泰華	342,343,344,345,346,347
Cerem	042,043	HISAY 海威	122	POLY 波麗	215	TERM 泰興	348
Changhong 長虹	044,045	Holiday	123	PROKEY	216	TERRY	349
		imartex 伊瑪	124,421	PROTON 普騰	218,219,220,221,222,223	TEC 旭光	350,351,352,417
CHUN 青雲	046,047,048,049,050,051,052	Robot	415	QUASAR 昆步	224,225	THREE-UP	353
		JANGPON 瑞寶	125	RCA	226,227,228,229,230	TOPPING 麗星	354,355
Chungshin 中興	053,054,055,056,057,058,059	JEAN 傑偉士	130,131,132	ROWA 樂華	231,232	TOSHIBA 東芝	356,357,358,359,360,361,362,363,364
COMRISE 良昇	060,061	KAISONIC	133	SAGA	233	TRIRAY	365
CORAL 酷樂	062	KBC	134	SAMPO 聲寶	234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,418	TUNTEX 東帝士	366,367
COUGAR 酷哥	063	KETA 京韻	135,136		423	TUSHIBAO 圖士寶	368,369
CROWN 王冠	064			SAMSUNG 三星	245	UMEN 譽盟	370,371
CURIE 居禮	065			SANSUL 山水	246,247	VistaStar 華爾星	372
DAEWOO 大宇	066,067,068,069,070	Kolin 歌林	137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158	SANYO 三洋	254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267	Westinghouse 西屋	375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,424
DAIKIN 大金	071	KONKA 康佳	159,160,161,162,163,164,165,166				
DAYTEK	059	Lakewood	167,168	Sayho 協和	268	SHARP 夏普	269,270,271,420
Dennis	072	LG 樂金	169	SINGER 聲家	272,273,274,275,276	WORD	390
DEN/SONY	073	MAGIC WORD	170	SMITH 史密斯	277	YAHOO 雅虎	391
DENSTAR 電城	074,075,076,077,078,079	MASTER	171,172			ZENITH 增您利	392
EMERSON 愛美補	083	Mavely	173				
EMI	084						

產品保證卡

品名: 萬用記憶型電視遙控器

機型: RM-UA04 購買日期: 年 月 日

1. 本保證卡係旺德對其代理之產品,提供一年免費售後服務之憑證。
2. 免費服務年限為一年,自購買日起一年內,在正常使用下,如發生故障,則免費維修,但人為或天災地變,不在此限。(如須服務換修零件,則按本公司服務規定,收取維修費)
3. 收費服務年限為兩年,收費服務兩年內,如須維修則按本公司規定,收取維修費。
4. 產品使用超過二年,如故障本公司尚有零件,則給予服務收取維修費,如已無零件則贈送維修服務,但可享換購新機優惠
5. 本保證卡遺失恕不補發,但如無服務,則依出廠日期,計算保固年度。

維修方式: 1. 送回旺德經銷商 2. 送回旺德全省維修中心

台北 (02) 8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號
 台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
 台南 (06) 202-6536 台南縣永康市永大路二段1466號
 高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路 108 號

進口商/

WONDER
 旺德電通股份有限公司
 地址: 台北縣五股鄉五工三路116巷6號
 服務專線: (02) 8990-4440
 Http://wonder.tw
 E-mail: service1@wonder.tw

❸

廠牌代碼對應表

CU-SD009 214	PK-21MF 215	RS-02P 216	PK-21HF 217	RC-2800 218	218	R11W 219	RC-254 220	V-206R 222	TC-2103F 223	224	EUR-501201 225	226	226	RC-21 227	F29633TW 228	RC-605 229	F19010GY 230	HG-20TV 231	RC-2003 232	FT-2HF 233	SLV-2102B 246	RT-270 247	245			
RC-90A 234	RC-92A 235	RC-ASA 236	RC-A9 236	RC-V9GA 236	RC-207 237	RC-1771K1 238	29F820 239	RC-20M 240	RC-21S 241	RC-77A 242	RC-14M 243	RC-121B 244	SM-21T80 418	FTV-10F(V) 423	G060CESA 269	G0540CESB 270	RC-ABA 271	G1496SA 420	RC-141 248	RC-232 249	RC-232A 249	RC-232B 249	RC-232A 249			
RC-291 250	RC-294 251	RC-295 251	RC-236 252	RC-801 253	RC-901 254	RC-917 255	RC-2136 256	RM-6710A 257	RM-6710B 257	RC-S005 258	RC-S020 258	RC-S020A 258	RC-S025B 258	RC-S010 259	RC-S030A 260	RC-025 260	RC-S050 261	RC-S061A 262	RC-S072 263	ST-21EF3 264	RC-AV900 265	RM-C423 266	JXMYD 267			
CT-2101H 272	RC-90A 273	RC-333K 274	SRC-620J 275	RC-29AH 276	TC-2127 277	RM-Y861 278	RM-U727F 279	RM-Y119 279	RM-Y180 280	RM-206A 280	KC-2988 268	RC-092 298	RC-207 299	CV-3456 300	CV-30F655 301	CV-29FV5 302	CV-2056F 303	R-25C04 304	RC-1431 305	RC-150 306	KK-Y223 307	RC-1773M07 308	CV-29F53 422			
RC-328K 309	RC-647PK 310	EC-1583UL 311	RC-290 312	RC-107 313	HM-2065 314	AV-2988 315	T-338 316	PCM-2001 317	RM-L3501 318	RM-L3601 318	RC-T2001 318	RM-L2901 318	RM-L3203 319	RC-207A 320	RM-H2401 321	K-3401 322	RM-V2501 323	V-9601 324	RM-V3901 325	RM-24001 326	RM-28001 327	RM-28001 327	TZRM-67G 332			
TZRM-40E 333	TZRM-67C 333	TZRM-58C 333	TC-2105XD 334	RC-3201 335	FS-222G 336	RM-C423 337	RC-328K 338	RC-34PKT 339	TC-2949DM 340	TZRM-38B 341	TC-1479TX 408	CTV-2104 328	CTV-2016 329	CM-2194 330	CMT-5512 331	609R 342	RM-40E 343	RC-1446 344	TR-2915A 345	346	RM-20C 347	TR-2915A 348	NM-003 349			
55L8-N 350	55L8-N 350	RS9-887FM 351	K-2181W 352	TB-5058 417	THREE-UP 353	CGC-29FN 354	HYF-35E 355	CT-9584 356	RC-9509 357	CT-9806E 358	RC-9865 358	RC-9998 359	CT-9972 360	CT-90018 360	CT-90120 361	CT-9765 362	CT-90091 363	CT-864 364	AV-2966 365	RM-20C 366	DCB-260FA 367	T-168 368	T-268 369			
TV-620K 370	TV-6020 371	AV-3490 372	RS9-887FM 373	HC-2850A 374	RC-582 375	376	WT-F2521 377	PR-28 378	WT-339F 379	WT-F292S 380	RC-E3 381	RC-E3 381	KK-Y261 382	KK-Y261 382	383	RC-SB1 384	R11W 385	WT-F292C 386	RC-90A 387	FS-172H 388	16RM 389	西屋 424	AV-3490 360			
391	RC-Z 392	HG-20TV 395	VJ-29CK 396	HF-2000S 397	TV-1600MTS 398	HM-2105 399	T-19060GY 400	CT-530W 401	CT-2875 402	407	CTV-2010 409	410	411	412	HD-301 413	RC-007 414	415	21FT-01S 416	TB-5058 417	SM-21T80 418						

1. 因為年代久遠,且圖片太多,無法一一蒐集排列,最終解釋權歸我司所有。
2. 如果查不到相同的照片,我們建議您按照廠牌代碼表設置,應該可以快速找到您需要的代碼。
3. 如果有小廠牌未列入代碼對照表,我們建議您採用自動搜尋的方式,應該可以快速找到您需要的代碼。

版權所有，翻印必究

廠牌代碼對應表

ACER 7851 419	A-GO 森格 29A50ST 001	ACTION 愛心 CTV-210 002	CTV-275 003	ADDISON 愛迪生 GTV-333 004	RM-510A 005	GTV-606 006	RC-929C 007	GTV-2000 008	CS-2929 009	RC-5VT01 010	RC-1106 011	RC-2V109 012	013	AKAI 105-210J 014	RC-0018S 015	AKIRA TV-2001 016	YU-983 017	018	AMADUS RC-530KA 019	AMARK MC-2024A 020	CT-2041 021	RM-510 021	ADC 艾特康 RT-1702 394
AOC 艾德蒙 RT-7B 022	RT-1400 023	RT-1400 023	RT-1500 024	TV-28R5V 025	105-198X 026	FS-095V 026	FS-222E 026	RT-1200 027	RT-1200 027	TV-29PT10 028	RT-800 029	RT-1300 030	RC-45A 393	AUDO 奧迪 AR-2000 031	AView AV-3490 032	BLUESky 藍天 FTV-29B1 033	RM-T206 034	BS-2901 035	K12L-C5 036	037	HTR-33F 038	21吋 (非字代碼) 040	
Carpanor RC-601 041	Cerena CTV-2016 042	CTV-2968 043	21吋 044	CHK114-C3 045	RC-208B 046	RC-208B 046	CR-750 047	CV-2100 048	CV-2905A 049	NM-030 050	RC-26T 050	RC-568 051	RC-929C 052	RC-105 053	CTV-29SA 054	GTV-39PB 055	CV-3821 056	CTV-26A 057	STV-29 058	CV-217CA 059	CT-21A3 060	CT-29F3 061	6A-813B 062
COUGAR 酷哥 HYF-35F 063	HTR-33F 063	RC-6145A 064	065	20RM 066	R-25C04 067	R-33E 067	R-38T01 067	EC-2180 069	RC-604 070	28DKS 071	YU-983 072	DTQ-1459 073	DS-1403 075	CTV-2003 076	CTV-1406 077	CTV-2068 078	CR-760 078	CT-2104 079	TV-29DW 080	6A-8021 082			
DEN-SONY CTV-2100 073	EMI TC-1989 083	P-102 084	HD-2901 085	HD-2901 413	ER-200 086	RC-92A 087	BRC-905 088	ER-307 089	ER-V202 090	ER-100 091	XT-20A9 092	29ST 093	RC-SB1 094	RC-88D 116	105-210J 117	FS-185A 117	FS-095C 117	16RM 118	FC-188L 403	CLU-264 119	CLU-600PR 119	CLU-892 119	CTV-1405 120
HITACHI 日立 RC-88A 121	CLU-264 404	CLU-600PR 405	RC-2001 096	RC-2842 097	RC-1446 097	HTR-33F 098	FTV-294FT 099	CV-29F53 099	FTV-218MT 100	FTV-210M 101	FT-210M 101	FTV-210F(S) 102	FTV-294FT1 103	FTV-210V 104	RC-607 414	126	RC-510D 126	RM-510A 126	CTV-2008 127	CTV-2030 128	CT-1305 129		
FRIGIDAIRE 富及第 NM-003 106	GT-2112FT 107	HYF-35F 108	HYF-35P 108	GTR-302A 109	TZRM-6TB 109	GT-2100F 110	GT-2100M 111	RC-2842 112	TZRM-56J 113	TZRM-56J 095	CT-530W 114	RC-18147 115	HF-200 122	AV-2909 123	JVT-339W 125	RM-C424 130	RM-C691 130	RM-C447 130	RM-C1282 131	RM-C190 132	RM-C722 132	RM-C746 132	
IMARFLEX 伊瑪 TV-2101J 124	FTV-210M 421	KS-2000 133	14FSC 134	KU-2194F 135	CTV-2968 167	YU-983 168	105-230M 169	AV-3490 170	MCT-2009 171	14RT 172	M-29A 173	RC-109A 137	RC-201 137	RC-601 137	RC-207 138	RC-603 138	RC-701 140	RC-SB1 141	CT-21FT 142	RM-24001 143	RC-2581K 144	RC-291 145	
KOLIN 歌林 RC-901 146	RC-907 147	RC-XH1 148	RC-E2 149	RC-E1.E3 150	RC-ED1 151	RC-G1 152	RC-ED2 153	RC-ED3 154	RC-H1 155	RC-H2 156	RC-H3 157	RC-29FK 158	RS02P 159	RC-5/57 160	KK-Y209 161	KK-Y118 162	AV-1821 164	KK-Y223 165	KK-Y221 166	RC-1446 179	181	IL-6071 182	
NALTEC NT-291F 183	CTV-2968 184	YU-983 185	29NKH1 186	RC-202 187	29NP88 188	RC-338 189	RC-647PTA 190	RC-92A 191	RC-905V 192	RC-601 193	FS-207M 194	RM-20C 195	RC-59B 196	CT-289K 198	CT-29M3 198	CT-205 201	OK-201 200	RM-111201 201	C-2-100 175	RC-Sa2 176	RC-902 177	178	
PANASONIC 國際 RC-323K 204	RC-726K 205	RC-A27K 205	RC-F32K 205	RC-G32K 205	RC-647PK 206	EUR-89712 206	TNQ-2660 206	RC-652PK 207	VT-3200 208	21FT-015 416	TV-2958 174	PT-205 208	YU-983 209	RC-7844 210	211	212	213						

版權所有，翻印必究