

注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱的裝置。
2. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
3. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
4. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
5. 當遙控器距離不夠、不夠靈敏或指示燈太暗時，請立即更換電池。

免責聲明

本遙控器內建的遙控碼，因市場上機種眾多，所以某些機種無法適用，且適用的機種有可能某些功能無法使用，請自行依最適用的遙控碼來對應使用。

本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。


電池使用須知

- ◎ 充電電池、鹼性電池、碳鋅電池不能相互混合使用，並請選購知名品牌電池，勿使用來路不明之電池。
- ◎ 請勿將電池放於高溫處，或燃燒、拆解、穿孔，以免電池釋放有毒物質造成損傷。
- ◎ 長時間不使用遙控器時，請將電池取出，以免電池液體流出損壞遙控器。
- ◎ 電池電量用盡時，請交至電池回收中心處理。
- ◎ 當電池漏液時，請儘速移除電池，並將漏液處擦拭乾淨，電池漏液屬人為使用疏失，機器送修時需自費，無法獲得免費保固維修。



手動設定代碼方式設定

1. 請先打開電視機電源開關，並處於收看電視節目狀態，將遙控器正對電視機。打開遙控器背部電池蓋，依正負極性裝入全新的2顆4號電池裝上電池後，在電池蓋內側上方有一個“設定開關”，用附贈的彈簧卡(或筆尖)扎下，此時LED燈恆亮起，則進入代碼輸入狀態。




2. 按 **數字鍵** 輸入電視機廠牌3位數代碼(請參閱背面廠牌代碼表)，輸入後“指示燈”熄滅，即設定完成。



3. 按其它功能鍵是否正常使用，如「目錄鍵」；若其它功能鍵無法正常使用，請重複步驟1~2。選擇其他代碼試驗，直到符合所需為止。

自動搜尋代碼方式設定

1. 請先打開電視機電源開關，並處於收看電視節目狀態。裝上電池後，在電池蓋內側上方有一個“設定開關”，用附贈的彈簧卡(或筆尖)扎下，此時LED燈恆亮起。



2. 將遙控器正對電視機，按數字鍵“999”，此時每隔2秒自動發送訊號，當電視頻道出現變化時，即表示已搜尋到正確碼，按任何鍵，即完成設定。(搜尋時間需數秒鐘或數分鐘)。



3. 按其它功能鍵是否正常使用；若其它功能鍵無法正常使用，請再重複步驟1~2，直到搜尋到符合所需為止。

各廠牌代碼表

廠牌	代碼	廠牌	代碼
A-BEST	001	BOIGLe 博一格	040.041
ACER 宏碁	002.003	BRANDT 白朗	042
Achineo 亞奇諾	004.005.006.007.008.009 010.542	CEO	608.645
Action 憶聲	011.571	Cerena	322
AKAI 阿凱	012.013.014.179.638	CHAMPTRON 豐禾	617.642
Albatron 青雲科技	015.016.531	CHIMEI 奇美	043.044.045.046.047.048 049.050.582.619
ALLKIND 歐鎧	017	CHUN 青雲	051.052.053.054.055.056 057.494.501
ALONA 雅羅蘭	018	CLAIRE	058
Altrasonic	588	Color de	061
AOC 艾德蒙	019.020.021.499.500.586	Color tac	059.060.061
APLUS	022	C O M B O	062
ARCHTEX 聯誠	457.604	CORAL 酷樂	004.063
ASIA 亞細亞	023	COUGAR 酷哥	065
ASUS 華碩	024.025	CREATON 松韻	476
AUO 友達	456.498	CRESO 光軒	066.067.562
Aver Media	026.027	CYP 西柏	613.614
AVorcent	028	DAEWO 大字	572
Bateslas	029	Decaview 友嘉	470.537.584.637
BenQ 明碁	030.031.032.033.034	DELL 戴爾	668.533
beyond	577	DEVE	666
BLUEsky 藍天	035.036.037.038.039.152	DIGIFOX	069

產品保證卡

品名：萬用型電視遙控器

機型：RM-UA07 購買日期： 年 月 日

1. 本保證卡係旺德對其代理之產品，提供一年免費售後服務之憑證。
2. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或雷害，不在此限。(如須服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)
3. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如須維修則按本公司規定，收取維修費。
4. 產品使用超過三年，如故障本公司尚有零件，則給予服務收取維修費，如已無零件則無維修服務。
5. 本保證卡遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。

維修方式：1. 送回旺德經銷商 2. 送回旺德全省維修中心

台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
 台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
 台南 (06) 202-6536 台南市永康區永大路二段1466號
 高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路 108 號

進口商/
WONDER
旺德電通股份有限公司
 地址：新北市五股區五工三路116巷6號
 服務專線：(02) 8990-4440
 Http://wonder.tw
 E-mail: service1@wonder.tw

廠 牌	代 碼
Digimaster 華研	070.071.072.529
DigiSonic	530
Digital	463
DOSA 杜莎	435.551.552.553.554.555 556.628
Double-G 達輝	073.517
Dynaview 亨輯	074.075.076.077.078.079 080.081.082.083.084.085 206.502.550.646
egami	593
EILE-TECH	475.520
ELEO 秦漢社	086.087.088
Emate	532
EMERSON 愛美神	089
ENOWA	090.589
ENZO	487
ESONIC 億碩	091.092.093.094.095.096 484
ETIC	263.264.647
Ex-POWER	097
FIRENCE	518
FORMOSA 福爾摩沙	098.099.100.101
Freetech	102
Frigidaire 富及第	103.104.105.106.107.108 109.116.596
Fujimaru 富士丸	110.111.605
FUJITSU 富士通	536.658
Genii 集穎	112
GIBSON 吉普生	113.114.115.116.117.118 119.120.121.122.123.124 125.535.580
GMI 格得	490.491
GOLANA 視航	384
GOLDSONIC	519
GRAND TEC	126
HANNS-G 瀚視奇	127.128.129.527
HANNS Pree 瀚斯寶麗	130.131.132.133
HANTON 宏通	489
HeavenStar	503
Hero Sonic	521
HERAN 聯碩	134.135.136.137.138.139 140.141.142.143.144.639
HHOE 禾豐光電	181.585
HIPLUS 畫佳	145.146.147.148.149.150 151.152.153.154.155.156 157.504.505.644
HITACHI 日立	010.158.159.160.161
imarflex 伊瑪	595
iMiro	162.163.566
Inventec 英業達	548
I-TEN 沅浩	001.164.633
ITENAB	165
iWatch TV	166.201
JEAN 美齊	167.168.581
J-JEC	169
JiPiN 集品	567
JVC 傑偉士	170.171.172.173.174.175 568
K AiDEL 凱都	176.177.178.179
KCA	591
Kolin 歌林	181.182.183.184.185.186 187.188.189.190.191.192 193.194.195.608
KONKA 康佳	196
LCD TV	472

廠 牌	代 碼
LENZO 聯碩	141
LG 樂金	198.199.200.618
Lian dih	522
LITE II	201
MAG 美格	202.203.204
Maisteh	205
MARTEK	206.534
MATRIX	665
Microtek 全友	207.208.209
MITSUBISHI 三菱	210
MODE e-Style	211.212
Monix 幻象	213.214.215.216.547
MOZO	217
MRT-N	218
M.T.V	606
MUSE	539.636
NALTEC 國齊	219
NEOKA 新禾	220.221
NEOSCAN	222
NEW COLOR	223
New Sonic	224
New Vision	225.226
Nic	227.228
NICHIRO	229.230.231
OLEVIA	182.232.233.234
Optima	235.236.237.558.559.607
ORWARE	238
Panasonic 國際	239.240.241.242.243.244 245.576.577.620.621.622 623
PHILIPS 飛利浦	246.247.248.249.250.569
Pinker	251.540
PIONEER 先鋒	252.253.483
POLY View	260
POLYVISION	048.049.254.255.256.257 258.259.506
PowerSonic	261
PRIMA	262
PRINCE 王子	450.641
PROTON 普騰	263.264.265.595
PROTRON	587
PROVIEW	599.629
Polaroid	266
Pro X	267
Quanta 廣達	268.269
RANSO 聯碩	523
RELON 雷諾	270.271.272.273
RGB	274
RGM	275.276
ROWA 樂華	277.278
SAGA	279
SAMPO 聲寶	281.282.283.284.285.616
SAMSUNG 三星	286.287.288.289.507.625
SANSUI 山水	609.610
SANYO 三洋	290.291.292.293.294.295 296.297.298.299.300.301 302.303.508.509.510
SCEPTRE 賽普特	304.498.640
SHARP 夏寶	305.306.307.308.309.310 311.312.597
SHOWFOU 附修	486
Sinai 集凱	528
SKYWOOD	149.524
SOWA 首華	318.319.320.321.322.323 324.325.326.327.328.332 494.495.538.539.570

廠 牌	代 碼
Smith 史密斯	278.634
SONY 新力	314.316.317.602
SPECTRON	494.631
SUNVIEW	525.561
SUPER SONIC	330.331.541
SWIFT	600
SYNCO 新格	183.332.333.334.335.543 544.545.546
SYNTAX	477.478
TAISON 台松	470
TATUNG 大同	336.337.338.339.340.341 342.343.344.511.512.560 615
Tayji	345
TCL 王牌	346
TECO 東元	347.348.349.350.351.352 353.354.355.356.357.358 359.360.361.362.363.364 365.366.367.583
TES	368.369.370
TFC 旭光	371.372.373.374.578.592
TFC 旭光	630
THOMSON 湯姆笙	375
TOPPING 國品	376.377.378
TOP-TECH 鼎科	594.648
TOPTEN 鈦田	379.380.381.382.383.384 385.386.493
TOSHIBA 東芝	387.388.389.390.391.392 393.394.395.579.627
Twin head	396
Vangle	397
VENUS 維納斯	398.399.400.401.402.464 495.598.643
VIEWQUEST	
View Sonic 優派	404.405.406.407.408.409 410.411.412.565
Viewtec	413
Vision	414
VITO 景新	415.416.417.418.419.420 421.422.423.424.425.601
Vivitek 麗訊	603.626
VIZIO 瑞軒	426.575.624
VTEK 瑞隆	427.428.429.430
Waltz 華爾滋	431.432.433.434
WANGINE 王記	435
WE LEAD	497
WELLGOOD	436.437
Westinghouse西屋	438.439.440.441.442.443 444.445.446.447.448.611 612
X2gen 富士鵬	549
X-PRO	449.526
XTC	010
ZAYA	450
ZEN Audio	005
ZINWELL 兆赫	452.453
友 旭	591
新 世 代	454
精 確	455
旅 行 者	485
其 他	004.437.459.460.461.462 463.464.465.466.467.468 469.471.473.474.479.480 481.482.485.488.492.497 506.513.515.516.547.563 564.573.574.632.635