

**WONDER®**

古董藝術電話



進口商/台灣地區經銷

旺德電通股份有限公司

WONDER COMMUNICATIONS CO., LTD.

地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號

服務專線：(02) 8990-4440

[Http://wonder.tw](http://wonder.tw)

E-mail:wonder@wondercom.com.tw

使用說明書  
**User Manual**



# 使用說明

非常謝謝你選購旺德精選古董電話系列，本系列的電話機全部是仿製歷史上生產過的電話機，本系列話機除了將過時的轉盤撥號系統改為或加裝為按鍵式撥號系統以外，其餘外觀飾件或造型皆保留原來設計，儘量做到原來式樣。本系列電話機的編號是以話機原來生產年份來編碼，所以看到編號就知道話機的歷史年份。

本說明書適用於型號：

WD-A1892、WD-A1894、WD-A1893、WD-A1897、WD-A1916、  
WD-A1917、WD-A1922、WD-A1923、WD-A1928、WD-A1929、  
WD-A1936、WD-A1935

## 安裝、使用注意事項

附件：聽筒曲線一條、電話直線一條、說明書一份、保證書一份、  
聽筒一支、主機一台

將曲線(小頭)的一端插入話機，另一端插入聽筒曲線接口。將直線一端插入本話機插座，另一端接電信公司。此時拿起聽筒，能聽到送來的撥號音，表示安裝完畢。

注意事項：  
1. 依電信局規定，一部主機最多只能加裝四部分機(含本機)，請勿再多加裝，以免影響通話品質。  
2. 安裝線路時，絕不可將電話線塑膠釘破，以免影響通話品質。

## 使用方法說明

1. 本機為複頻式專用話機  
為配合電信系統，本機只配備 DTMF 撥號系統。

2. 接聽電話  
外線來電本機響鈴，拿起聽筒即可接聽電話。



3. 鈴聲音量調整  
本系列話機具備鈴聲音量兩段調整，開關位置位於機器底部附近、開關有圖形標示。

4. 撥打電話  
拿起聽筒，聽到撥號音後，即可撥號。

5. 重撥鍵  
本話機可記憶您撥出的最後一組電話號碼，當撥號後對方佔線中，按一下電話切斷開關，再按**重撥鍵**，本話機即自動撥出。

